



Рядность теплообменника определяется по числу вертикальных рядов отверстий в боковой детали корпуса. На схеме ряды обозначены стрелками с нумерацией.

Для определения рядности необходимо:

1. Расположить теплообменник торцевой частью, противоположной коллекторам, к себе (там где расположены только «калачи»)
2. Мысленно убрать «калачи». Сопоставить рисунок отверстий на теплообменнике с представленными вариантами.
3. Сообщить рядность и основные размеры теплообменника вашему менеджеру.

